

Power 250-10 W OF (601544000) Компрессор Power Картон

№ для заказа 601544000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244857



Альтернативное изображение



- Компактный передвижной поршневой компрессор для гибкого применения в отделке интерьеров и на строительных объектах
- Переносной монтажный компрессор – идеален для забивания скоб и гвоздей, а также для опрессовки трубопроводов
- Для однофазного переменного тока
- Безмасляный поршневой компрессор: простая транспортировка и сниженные затраты на обслуживание
- Панель инструментов с манометрами с четкой индикацией давления в ресивере и рабочего давления
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Арматура и органы управления в трубной раме защищены и хорошо обозримы
- Возможность намотки кабеля
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные опорные стойки для оптимальной устойчивости
- Транспортировочные петли для безопасной и простой транспортировки на строительной площадке

Технические данные**Характеристики**

Производительность всасывания	220 л/мин
Производительность наполнения	120 л/мин
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	100 л/мин
Макс. давление	10 бар
Номинальная потребляемая мощность	1.5 кВт
Макс. число оборотов	2850 /мин
Размер ресивера	10 л
Уровень звукового давления (LpA)	84 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 дБ(A)
Размеры	470 x 480 x 348 мм
Вес	24 кг
Длина кабеля	4 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 дБ(A)

Объем поставки

2 универсальных быстроразъемных соединения