

КНН 2860 Quick (600878510) Перфоратор комбинированный Пластиковый кофр

№ для заказа 600878510

EAN (Европейский номер товара) 4007430309655



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
- Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы



AMURINSTRUMENT.RU

Технические данные

Характеристики

Максимальная энергия единичного удара (EP A)	3 2 Дж
Максимальное число ударов	4400 /мин
Номинальная потребляемая мощность	880 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	28 мм
Ø сверления в асфальте с помощью сверлильных коронок	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	32 мм
Число оборотов холостого хода	0 1150 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	870 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS plus
Диаметр зажимной шейки	50 мм
Вес без сетевого кабеля	3 1 г
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	12 9 м/с ²
Погрешность измерения K	2 4 м/с ²
Долбление	8 5 м/с ²
Погрешность измерения K	1 5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	99 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS plus
Прорезиненная дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Пластиковый чехол



AMURINSTRUMENT.RU